

Tilbakestilling/resetting av Tunstall trygghetsalarm

(1. utgave)



Innhold



1	Tilbakestilling/resetting	2
1.1	Åpne deksel.....	2
1.2	Skru av og på	3

1 Tilbakestilling/resetting

1.1 Åpne deksel

La ledning og støpsel være i.

Skyv dekselet på baksiden av trygghetsalarmen nedover med begge hender eller tommer. Trykk deksel inn samtidig som du skyver nedover. Bruk gjerne litt kraft hvis den sitter hardt.



1.2 Skru av og på

Øverst til venstre sitter det en svart liten bryter merket med «0» og «1».

Denne bryteren skyves mot venstre til posisjon «0» for å slå av. Lysene på toppen slukkes. Vent noen sekunder. Skyv så knappen tilbake mot høyre igjen til posisjon «1». Lysene på toppen vil nå blinke en stund (1-2 minutter). Når lysene slutter å blinke, og lyser konstant, er trygghetsalarm klar for å testes i samråd (på telefon 32286000) med Responssenteret (alarmsentralen).

